

ENTKALKUNGSANLEITUNG

MIT WASSERPUMPE



für TYENT Europe
Wasser-Ionisatoren

Verpackungsinhalt:

Wasserpumpe, Adapter (steckt in der Pumpe), Behälter für die Pumpe, 2 Tüten Entkalker (Zitronensäure), **Verbindungsschlauch (nur beim UCE-9000 Turbo)**.

Warnhinweise:

- Augenkontakt vermeiden.
- Falls Entkalkungslösung in die Augen gelangt, diese gründlich mit Wasser ausspülen.
- Verwenden Sie nur Zitronensäure für die Entkalkung.
- Die Entkalkung außer Reichweite von Kindern durchführen.
- Die Entkalkungslösung ist nicht zum Trinken geeignet.

Stellen Sie den Behälter in das Waschbecken. Stellen Sie die Pumpe in den Behälter und drücken Sie die Pumpe leicht herunter, damit die Saugnapfe sich am Boden festsaugen.

MMP/HI GERÄTE:

Stecken Sie den sauren Ablaufschlauch ca. 2cm weit auf den Adapter an der Pumpe.

UCE GERÄTE:

Stecken Sie das geweitete Ende des mitgelieferten Schlauches fest auf den oberen Wasserhahn am Wasserspender. Verbinden Sie das andere Ende mit der Pumpe. Siehe bitte auch das Foto.

Füllen Sie den Behälter mit handwarmem Wasser (höchstens 35°C). Stecken Sie den Netzstecker der Pumpe in die Steckdose damit diese das Wasser in den Ionisator pumpen kann, bis warmes Wasser **aus dem flexiblen Schlauch (bei MMP/HI Geräten)** bzw. **aus dem unteren Wasserhahn des Wasserspenders (bei UCE**



Achtung: Lesen Sie bitte zuerst diese Anleitung komplett durch, um Schäden zu vermeiden.



(Geräten) fließt. Schalten Sie die Pumpe ab. Mit diesem Vorgang befördern Sie das kalte Wasser aus dem Ionisator.

Füllen Sie den Behälter wieder mit handwarmem Wasser und lösen Sie einen Beutel Entkalker darin auf. Schalten Sie die Pumpe wieder ein. Richten Sie **den flexiblen Schlauch (bei MMP/HI Geräten)** bzw. **den unteren Wasserhahn des Wasserspenders (bei UCE Geräten)** so aus, dass die Entkalkungslösung in den Behälter fließt. Diesen Kreislauf lassen Sie ca. 30-45 Minuten laufen.

Achtung:

Damit die Pumpe keinen Schaden nimmt, muss sie immer unter Wasser stehen und darf niemals trocken laufen! Geht etwas Flüssigkeit verloren, bitte wieder handwarmes Wasser und evtl. auch Entkalker nachfüllen.

Sollte sich im Behälter eine große Menge Kalk ansammeln, wiederholen Sie bitte die Prozedur mit einer neu angefertigten Entkalkungslösung.

Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist, spülen Sie die Pumpe mit klarem Wasser, so dass keine Rückstände in der Pumpe verbleiben.



Ziehen Sie den Netzstecker. Ziehen Sie den Schlauch aus dem Adapter.

Bitte nach der Entkalkung den Ionisator 2-3 Minuten gründlich auf der Stufe „H₂O“ / Neutral durchspülen. Wiederholen Sie die Entkalkung ca. alle 3 Monate oder nach Bedarf.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.





www.tyent-europe.com

Baeck GmbH & Co. KG

Langenharmer Weg 223-225 · D-22844 Norderstedt
Telefon: +49 (0) 40-521 706-0 · Fax: +49 (0) 40-525 30 41
Web: www.tyent-europe.com · E-Mail: info@tyent-europe.com

08/2015